STB かんたん接続マニュアル

付属品の内容は裏面をご参照下さい



手順 1 アンテナ線を STB のケーブル入力に接続します。
（アンテナ線は現在、テレビや録画機器に接続されています）

手順 2 STBのケーブル出力からテレビのアンテナ入力へ同軸ケーブル（付属品 A）で接続します。

手順 3 STBとテレビを黄・白・赤のケーブル（付属品 B）で接続します。
※D 端子ケーブルや HDMI ケーブルでテレビと接続するとよりきれいな映像でご覧いただけます。（ケーブルは別途必要）

手順 4 STBの電源ケーブル（付属品 C）をコンセントに接続します。

※付属品以外での接続を行う場合は、「取扱説明書」を御覧下さい。

STB（セットトップボックス）JC−3500 付属品

同軸ケーブル

手順 2 で使用

テレビのアンテナ入力とSTBの
ケーブル出力とを接続します。

映像・音声コード

手順 3 で使用

テレビの外部入力端子とSTBの
映像・音声出力端子を接続します。

電源コード

手順 4 で使用

STBとコンセントを接続します。



リモコン　乾電池（単4×2本）

STB接続について不明な点がありましたらひらたCATVまでご連絡下さい。

あなたがつなげる みんなのひらた
雲州わがとこテレビ

ひらたCATV株式会社
〒691-0001　島根県出雲市平田町2110-1
TEL:0853-63-5539　FAX:0853-63-5538
URL:http://www.hit-5.net/